PARTS BOOK

DSF 200



www.umglobal.com



B01 = 空滤器 / AIR CLEANER ASSY / FILTRO DE AIRE

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B01020001	AIR FILTER ASSEMBLY	CONJUNTO DE FILTRO DE AIRE
2	B01010001	FILTER ELEMENT	ELEMENTO FILTRANTE



B02 = 电器件 / ELECTRIC SYSTEM / SISTEMA ELECTRICO

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B02010001	BATTERY ASSEMBLY	BATERIA YTX7LBS
2	B02050001	WIRE HARNESS ASSY	ARNES ELECTRICO
3	B02060001	COIL ASSEMBLY, IGNITION	BOBINA DE IGNICION
4	B02040001	CDI with Rubber	UNIDAD CDI
5	B02080001	HORN ASSY.	CLAXON
6	B02030001	RECTIFIER	RECTIFICADOR/REGUL CORRIENTE
7	B02020001	RELAY WINKLER (FLASHER)	RELE DE DIRECCIONALES
8	B02020002	RELAY, START ASSEMBLY	RELE DE ENCENDIDO
9	B02100005	BATTERY BRACKET	BASE DE BATERIA
10	B02100006	BATTERY BAND	CORREA DE BATERIA




B03 = 挡泥板 / FENDERS / GUARDABARRO

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B03020001	TAIL COVER BLUE	SALPICADERA TRASERA AZUL
1	B03020002	TAIL COVER ORANGE	SALPICADERA TRASERA NARANJA
1	B03020003	TAIL COVER BLACK	SALPICADERA TRASERA NEGRO
1	B03020004	TAIL COVER RED	SALPICADERA TRASERA ROJO
2	B03030001	REAR FENDER REINFORCEMENT	REFUERZO DE SALPICADERA
3	B03010001	FRONT FENDER, BLUE	SALP DELANT PIEZA FRONT AZUL
3	B03010002	FRONT FENDER, ORANGE	SALP DELANT PIEZA FRONT NARANJA
3	B03010003	FRONT FENDER, BLACK	SALP DELANT PIEZA FRONT NEGRO
3	B03010004	FRONT FENDER, RED	SALP DELANT PIEZA FRONT ROJO
4	B03010005	FRONT FENDER REAR, BLUE	SALP DELANT PIEZA POST AZUL
4	B03010006	FRONT FENDER REAR, ORANGE	SALP DELANT PIEZA POST NARANJA
4	B03010007	FRONT FENDER REAR, BLACK	SALP DELANT PIEZA POST NEGRO
4	B03010008	FRONT FENDER REAR, RED	SALP DELANT PIEZA POST ROJO
5	B03060001	REAR REGISTRATION PLATE SUPPORT	SOPORTE DE MATRICULA



B03 = 挡泥板 / FENDERS / GUARDABARRO

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B12010001	BATTERY COVER	CUBIERTA DE BATERIA
2	B03020005	MUD GUARD	LODERA
3	B03020006	TAIL COVER	CUBIERTA TRASERA



B04 = 脚踏、启动杆 & 变档杆 / FOOTREST & PEDALS / POSAPIE Y PEDALES

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B04030001	LEFT REAR FOOT REST SUPPORT (only SMF and DSF)	SOPORTE POSAPIE PASAJERO IZQ
2	B04030002	RIGHT REAR FOOT REST SUPPORT (only SMF and DSF)	SOPORTE POSAPIE PASAJERO DEREC
3	B04030003	LEFT REAR FOOT SET (only SMF and DSF)	POSAPIE PASAJERO IZQUIERDO
4	B04030004	RIGHT REAR FOOT SET (only SMF and DSF)	POSAPIE PASAJERO DERECHO
5	B04090001	BOLT M10x35x1.25	TORNILLO EJE PARADOR
6	B04090002	SPRING. SIDE STAND	RESORTE DE PARADOR
7	B04020003	LEFT FRONT FOOT SET	POSAPIE IZQUIERDO DELANTERO
8	B04020004	RIGHT FRONT FOOT SET	POSAPIE DERECHO DELANTERO
9	B04060001	BRAKE PEDAL & TAPPET ASSY	PEDAL DE FRENO Y VARILLA IMPULSORA
10	B04050001	SIDE STAND (LONG)	PARADOR (PERIQUETE)
11	B04080001	PEDAL ASSY, KICK STARTER	PEDAL DE ARRANQUE
12	B04070001	PEDAL ASSY, GEARSHIFT	PEDAL DE CAMBIOS



B05 = 车架，安装板和支架 / FRAME, PLATE & BASE / CHASIS Y BASES

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B05010001	FRAME	CUADRO
2	B05020001	GAS TANK RUBBER SUPPORT	SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA
3	B05020074	UPPER SUPPORTER	SOPORTE SUPERIOR
4	B05020075	UNDER CHAIN TENSIONER ROLLER	RODAMIENTO TENSOR INFERIOR DE CADENA
5	B05020076	DOWN SUPPORTER	SOPORTE INFERIOR




B06 = 前轮 & 前刹车 / FRONT WHEEL & BRAKE ASSY / RUEDA DELANTERA Y FRENO DELANTERO

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B06030001	WHEEL RIM ASSEMBLY 21×1.6	CONJUNTO DE RUEDA DELANTERA
2	B06030002	WHEEL HUB	MANZANA DE RUEDA DELANTERA
3	B06040001	SPOKE	JUEGO RAYOS
4	B06030003	RIM FR. WHEEL 21×1.6	ARO DE RIN
5	B06010001	TIRE (3.0-21)	LLANTA DEL
6	B06020001	INNER TUBE	CAMARA DE LLANTA DELANTERA
7	B06070001	FRONT BRAKE PADS	BALATAS DE FRENO DELANTERO
8	B06080001	BRAKE DISC	DISCO DE FRENO
9	B06100001	BOLT M6 X 20	TORNILLO M6 X 20
10	B06050001	WHEEL AXLE	EJE DE RUEDA DELANTERA
11	B06050002	SPACER	ESPACIADOR
12	B06050003	SPACER (L) Φ15 X Φ22 X 37	ESPACIADOR IZQUIER RUEDA DEL
13	B06060001	FRONT BRAKE ASSY	CONJUNTO DE FRENO DELANTERO
14	B06060002	FRONT BRAKE CYLINDER	BOMBA DE FRENO DELANTERO
15	B06080002	BRAKE HOSE, FRONT	MANGUERA DE FRENO DELANTERO
16	B15040007	SPOKE NUT	TUERCA DE RAYO




B07 = 油箱 / FUEL TANK / TANQUE DE COMBUSTIBLE

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B07010001	FUEL TANK	TANQUE DE COMBUSTIBLE
2	B12010002	FRONT COVER, FUEL TANK (R)	CUBIERTA FRONT DER TANQ DE GAS
3	B12010003	FRONT COVER, FUEL TANK (L)	CUBIERTA FRONT IZQ TANQ DE GAS
4	B07030001	FUEL COCK	LLAVE DE GASOLINA
5	B07020001	FUEL TANK CAP	TAPA DE TANQUE GASOLINA
6	B07040001	OIL FILTER	FILTRO DE GASOLINA




B08 = 方向把 / HANDLE BAR / MANUBRIO

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B08050001	HANDLEBAR	MANUBRIO
2	B08030001	CLUTCH LEVER ASSEMBLY	PALANCA IZQUIERDA DE CLUTCH
3	B08030002	FRONT BRAKE LEVER	PALANCA DERECHA DE FRENO
4	B08010001	REAR MIRROR (L)	RETROVISOR IZQUIERDO
5	B08010002	REAR MIRROR (R)	RETROVISOR DERECHO
6	B08020001	LEFT GRIP	PUÑO IZQUIERDO
7	B08020002	THROTTLE GRIP	PUÑO ACELERADOR
8	B08040001	HANDLE CROWN	BASE INFERIOR DE MANUBRIO
9	B08040002	IGNITION SWITCH MOUNT	BASE DE SWITCH DE ENCENDIDO
10	B08040003	UPPER HANDLEBAR HOLDER	ABRAZADERA DE MANUBRIO
11	B08020033	HOLDER & SLIDING LOCK，HANDLE GUARD	CONTRAPESO Y BASE DE DEFENSA DE MANUBRIO




B09 = 灯具 / LIGHTS / LUCES DIRECCIONALES Y REFLEJANTES

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B09020001	TAIL LIGHT ASSY	CALAVERA
2	B09010001	HEAD LIGHT ASSY 12V35W	CONJUNTO DE FARO.
4	B09040001	BULB, TAIL LIGHT	FOCO CALAVERA
5	B09040002	HEAD LIGHT BULB 12V35W	FOCO DE FARO
6	B09040003	TURNING BULB 12V10W	FOCO DE DIRECCIONAL
7	B09050001	REFLECTOR	MICA REFLECTORA LATERAL
8	B09050002	REAR REFLECTOR	MICA REFLECTORA TRASERA
9	B09030001	FRONT LEFT TURNING LIGHT ASSY 12V10W	DIRECCIONAL IZQ DELANTERA
10	B09030002	FRONT RIGHT TURNING LIGHT ASSY 12V10W	DIRECCIONAL DER DELANTERA
11	B09030003	REAR LEFT TURNING LIGHT	DIRECCIONAL IZQ TRASERA
12	B09030004	REAR RIGHT TURNING LIGHT	DIRECCIONAL DER TRASERA



B10 = 仪表、钢索、锁具和开关 / METER, CABLES, LOCKS & SWITCH / VELOCIMETRO, GUAYAS Y CERRADURAS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B10020001	KEY SWITCH SET (IGNITION SWITCH AND HELMET LOCK)	JUEGO DE 3 CERRADURAS
2	B10020002	HELMET LOCK	CERRADURA CASCO
3	B10030001	SPEEDOMETER CABLE (Latin)	CHICOTE DE VELOCIMETRO
4	B10010001	PANEL CONTROL	VELOCIMETRO
5	B10030002	CHOKE LEVER	PALANCA Y CHICOTE DE AHOGADOR
6	B10050001	LEFT SWITCH (Latin)	SWITCH IZQUIERDO
7	B10050002	RIGHT SWITCH	CONJUNTO DE MANDO DERECHO
8	B10030003	CLUTCH CABLE	CHICOTE DE CLUTCH
9	B10030004	THROTTLE CABLE	CHICOTE DE ACELERADOR
10	B10060001	PANEL CONTROL SUPPORT	SOPORTE DE VELOCIMETRO
11	B06090001	SPEEDOMETER GEAR BOX	CUENTA KILOMETROS
12	B10020024	SWITCH，SIDE STAND	SWITCH，PARADOR LATERAL



B11 = 消声器 / MUFFLER ASSY / ESCAPE

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B11010001	EXHAUST ASSAMBLY	CONJUNTO DE ESCAPE
2	B11040001	RING	ANILLO
3	B11030001	FENDER EXHAUST	DEFENZA DE ESCAPE



B12 = 塑料件和贴花 / PLASTIC COVERS & STICKERS / PLASTICOS Y STICKERS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B12010004	COVER, R. SIDE, BLUE	PLASTICO DERECHO AZUL
1	B12010005	COVER, R. SIDE, ORANGE	PLASTICO DERECHO NARANJA
1	B12010006	COVER, R. SIDE, BLACK	PLASTICO DERECHO NEGRO
1	B12010007	COVER, R. SIDE, RED	PLASTICO DERECHO ROJO
2	B12010008	COVER, L. SIDE, BLUE	PLASTICO IZQUIERDO AZUL
2	B12010009	COVER, L. SIDE, ORANGE	PLASTICO IZQUIERDO NARANJA
2	B12010010	COVER, L. SIDE, BLACK	PLASTICO IZQUIERDO NEGRO
2	B12010011	COVER, L. SIDE, RED	PLASTICO IZQUIERDO ROJO
3	B12010012	HANDLE GUARD, RIGHT BLACK	DEFENZA DE PUÑO DER NEGRO
4	B12010013	HANDLE GUARD, LEFT BLACK	DEFENZA DE PU#O IZQUI NEGRO
5	B12010014	FUEL TANK COVER (R), BLUE	CUBIERTAS DE TANQUE DER AZUL
5	B12010015	FUEL TANK COVER (R), ORANGE	CUBIERTAS DE TANQUE DER NARANJA
5	B12010016	FUEL TANK COVER (R), BLACK	CUBIERTAS DE TANQUE DER NEGRO
5	B12010017	FUEL TANK COVER (R), RED	CUBIERTAS DE TANQUE DER ROJO
6	B12010018	FUEL TANK COVER (L), BLUE	CUBIERTAS DE TANQUE IZQU AZUL
6	B12010019	FUEL TANK COVER (L), ORANGE	CUBIERTAS DE TANQUE IZQU NARANJA
6	B12010020	FUEL TANK COVER (L), BLACK	CUBIERTAS DE TANQUE IZQU NEGRO
6	B12010021	FUEL TANK COVER (L), RED	CUBIERTAS DE TANQUE IZQU ROJO
7	B12010022	HEAD LIGHT COVER, BLUE	PARABRISAS AZUL
7	B12010023	HEAD LIGHT COVER, ORANGE	PARABRISAS NARANJA
7	B12010024	HEAD LIGHT COVER, BLACK	PARABRISAS NEGRO
7	B12010025	HEAD LIGHT COVER, RED	PARABRISAS ROJO




B12 = 塑料件和贴花 / PLASTIC COVERS & STICKERS / PLASTICOS Y STICKERS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1-10	B12040001	STICKER BLACK	JUEGO DE STICKER
1-10	B12040086	STICKER ORANGE	JUEGO DE STICKER




B14 = 后摇架 / REAR FORK / HORQUILLA TRASERA

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E07040002	NUT M6	TUERCA
2	B14030001	CAP, SWING ARM	TAPON DE HORQUILLA
3	B14030002	SPACER	ESPACIADOR
4	B14030003	NEEDLE BEARING, SWINGARM	RODAMIENTO DE HORQUILLA
5	B14030004	SWING ARM AXLE	EJE DE HORQUILLA
6	B15090001	DRIVE CHAIN 4258H	CADENA DE TRACCION
7	B15090002	CASE, DRIVE CHAIN	CONJUNTO DE GUARDA CADENA
8	B14030005	BOLT M6x15x1.0	TORNILLO M6x15x1.0
9	B15090003	CHAIN SUPPORT	HUESO DE CADENA
10	B14010001	SWING ARM (Latin)	HORQUILLA TRASERA
11	B15090004	RUBBER BUSHING	CONJUNTO DE BUJE PLASTICO
12	B15100001	REAR SPROCKET (Z=44)	CORONA DE TRACCION
13	B15110001	LEFT CHAIN PULLER	TENSIONADOR IZQUI DE CADENA
14	B15110002	RIGHT CHAIN PULLER	TENSIONADOR DERECHO DE CADENA
15	B14020001	REAR SHOCK ABSORBER YELLOW	AMORTIGUADOR TRASERO AMARILLO
15	B14020025	REAR SHOCK ABSORBER BLUE	AMORTIGUADOR TRASERO AZUL
15	B14020026	REAR SHOCK ABSORBER ORANGE	AMORTIGUADOR TRASERO NARANJA




B15 = 后轮 & 后刹车 / REAR WHEEL & BRAKE ASSY / RUEDA TRASERA Y FRENO TRASERO

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B15030001	WHEEL RIM ASSY 18×2.15	CONJUNTO DE RUEDA TRASERA
2	B15030002	WHEEL HUB	MANZANA DE RUEDA TRASERA
3	B15040001	SPOKE	RAYOS
4	B15030003	RIM 18×2.15	ARO DE RIN
5	B15010001	TIRE 3.0-21	LLANTA TRAS 3.0-21
6	B15020001	INNER TUBE	CAMARA DE LLANTA TRASERA
7	B15050001	WHEEL AXLE	EJE DE RUEDA TRASERA
8	B15130001	SELF-LOCKING M16×1.5	TUERCA
9	B15050002	SPACER (L)	ESPACIADOR IZQUI RUEDA TRASERA
10	B15060001	OIL TANK ASSY	RECIPIENTE DE LIQUIDO DE FRENO
11	B15060002	REAR BRAKE ASSEMBLY	CONJUNTO DE FRENO TRASERO
12	B06100001	BOLT M6 X 20	TORNILLO M6 X 20
13	B15080001	BRAKE DISC	DISCO DE FRENO
14	B15080002	REAR BRAKE SWITCH	INDICADOR DE FRENO TRASERO
15	B15070001	REAR BRAKE PADS	BALATAS DE FRENO TRASERO
16	B15060003	REAR BRAKE CALIPER ASSY	CALIPER DE FRENO TRASERO
17	B15080003	REAR BRAKE HOSE	MANGUERA DE FRENO TRASERO
18	B15080004	REAR BRAKE PUMP	BOMBA DE FRENO TRASERO
19	B15040007	SPOKE NUT	TUERCA DE RAYO




B16 = 坐垫 & 后货架 / SEAT & RACK / ASIENTOS Y PARRILLAS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B16010001	SEAT ASSEMBLY, BLACK	ASIENTO NEGRO
2	B16020001	REAR CARRIER	PARRILLA
3	B01030001	TOOL BAG	BOLSA PORTA HERRAMIENTAS



B17 = 方向柱、前减 / STEERING STEM, FRONT SHOCK ABSORBER / SUSPENSION DELANTERA

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	B17010001	UNDER BRACKET	TELESCOPIO DE DIRECCION
2	B17070001	BRACKET, REFLECTOR	BASES DE REFLECTOR
3	B17070002	BOLT M8x50x1.25	TORNILLO M8x50x1.25
4	B17070003	RUBBER CAP	CUBRE POLVO
5	B17030001	LEFT FORK ASSEMBLY	HORQUILLA DELANTERA IZQUIERDA
6	B17020001	RIGHT FORK ASSEMBLY	HORQUILLA DELANTERA DERECHA
7	B17070004	PIPE COMP, FR. FORK	TUBO DE HORQUILLA
8	B17070005	SPRING, FR. SHOCK ABSORBER	RESORTE INT AMORTIGUADOR
9	B17070006	DUST PROOF COVER	RETEN DE SUSPENSIÓN
10	B17070007	HANDLE CROWN NUT	TUERCA DE MANUBRIO
11	B17070008	NUT, STEERING STEM	TUERCA DE DIRECCION
12	B17070009	WASHER, STEERING STEM	ARANDELA DE DIRECCION
13	B17070010	BEARING	RODAMIENTO
14	B17070011	RUBBER HOLDER, LEFT, HEADLIGHT COVER	SUJETADOR DE CUBIERTA DE FARO IZQ.
15	B17070013	CABLE HOLDER, FRONT FORK.	SUJETADOR DE CABLES




E01 = 进气和排气系统 / AIR INLET EXHAUST SYSTEM / TREN DE VALVULAS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E01050001	INLET VALVE	VÁLVULA INT.
2	E01050002	EXHAUST VALVE	VÁLVULA EXT.
3	E01020001	VALVE STEM SEAL ASSY	SELLO DE ACEITE, VÁSTAGO VÁLVULA
4	E01040001	RETAINER, VALVE OUTER SPRING	ASIENTO DEL RESORTE EXTERIOR, VÁLVULA
5	E01040002	VALVE OUTER SPRING	RESORTE EXTERIOR, VÁLVULA
6	E01040003	VALVE INNER SPRING	RESORTE INTERIOR, VÁLVULA
7	E01040004	RETAINER,VALVE SPRING	RETENEDOR DEL RESORTE DE VÁLVULA
8	E01050003	VALVE COTTER	SEGURO, VÁLVULA
9	E01010001	ASSEMBLY, VALVE ROCKER ARM	CONJUNTO SUPERIOR BALANCINES
10	E01040005	LOWER ROCKER ARM	BRAZO IMPULSADOR INFERIOR
11	E01060001	BOLT M8×33	PERNO ASIENTO IMPULSADOR M8×33
12	E01040007	SHAFT, LOWER ROCKER ARM	EJE INFERIOR DE BALANCIN
13	E01020002	O-RING 20×2.5	O-RING 16.8 X 2.5
14	E01020003	O-RING 18×2.5	O-RING 18 X 2.5
15	E01040008	SPRING, VALVE CAMSHAFT	RESORTE
16	E01030001	ASSEMBLY, TIMING DRIVEN GEAR	PIÑÓN DE REPARTICIÓN
17	E01040009	ASSEMBLY, PUSH ROD	CONJUNTO DE GUIA DE VALVULA
18	E01040010	RETAINER, VALVE INNER SPRING	ASIENTO DEL RESORTE INTERIOR, VÁLVULA
19	E01060002	CAMSHAFT, VALVE	EJE DE PIÑÓN DE REPARTICIÓN



E02 = 化油器和发动机 / CARBURETOR AND ENGINE / CARBURADOR Y MOTOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E02010001	CARBURETOR ASSY（PZ30)	CARBURADOR COMPLETO
2	E02020003	200CC ENGINE ASSY (BLACK)	200CC MOTOR COMPLETO (NEGRO)




E03 = 离合器 / CLUTCH / EMBRAGUE

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E03020001	OUTER CASE ASSEMBLY, CLUTCH	CONJ CAMPANA DE CLUTCH
2	E03030001	PRESSURE PLATE, CLUTCH	PLATO DE PRESION
3	E03030002	FRICTION PLATE, DRIVEN, CLUTCH	PLATO DE CORREA
4	E03030003	FRICTION PLATE, DRIVE, CLUTCH	PLATO DE CLUTCH A
5	E03010001	END COVER, CLUTCH	CUBIERTA FINAL DE CLUTCH
6	E03020002	CENTRAL SLEEVE., CLUTCH	CUBO DE TRASMISION
7	E03050001	BEARING (16003)	RODAMIENTO16003
9	E03060001	SPRING, CLUTCH	RESORTE
10	E03050009	NUT,LOCK	TUERCA DE CLUTCH
11	E03060003	PUSH ROD, CLUCTH	IMPULSOR DE EMBRAGUE
12	E11040009	DISH WASHER, CLUTCH	ARANDELA CLUTCH
13	E05030011	DRIVE SPROCKET, OIL PUMP	SPROCKET BOMBA DE ACEITE
14	E03020014	CLUTCH ASSEMBLY	PRENSA DE EMBRAGUE COMPLETA


E04 = 曲轴箱 / CRANKCASE ASSEMBLY / CARCAZAS DE MOTOR (CARTER)

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E04010012	ASSEMBLY, RIGHT CRANKCASE， BLACK	CONJ CARCAZA DE MOTOR LADO DERECHO
2	E04060017	BOLT	TORNILLO M6 X 55
3	E04060002	STEEL BRACKET, CLUTCH	SOPORTE DE GUAYA DE CLUTCH
4	E04060004	NUT M8×32	TUERCA M8×32 MOTOR 200 C.balanceo
5	E04060019	WASHER 12.5×2×22	ARANDELA 8 COBRE
6, 7	E04060005	STUD B	TORNILLO CILINDRO A
8	E04060048	BREATHER TUBE CLIP	CLIP DE TUBERIA DESAHOGO
9	E04020005	SEPARATOR, FUEL 1 AND AIR	TUBO RESPIRADERO
10	E04060037	DOWEL PIN 10×14	PASADOR 10×14
11	E04030001	NEEDLE BEARING (NK152312)	CANASTILLA EJE SALIDA (NK152312)
12	E04020007	OIL SEAL 20×34×7	SELLO DE ACEITE
13	E04010011	ASSEMBLY, LEFT CRANKCASE，BLACK	CONJ CARCAZA DE MOTOR LADO IZQ. BLACK
14	E04060003	STUD A	TORNILLO CILINDRO B
15	E13010002	BOLT M6×12	TORNILLO M6 X 12
16	E04060023	RETAINER, CABLE	GUÍA,
17	E04050004	ASSEMBLY, PRESSURE PIN	INDICADOR PRESION DE ACEITE
18	E07040004	BOLT M6×25	TORNILLO M6 X 25
19	E04060015	WASHER 12.5×1.5×20 (ALUMINIUM)	ARANDELA 12.5×1.5×20
20	E04060016	OIL DRAIN PLUG M12×1.5	TAPÓN DE DRENAJE M12×1.5
21	E04050003	ASSEMBLY, OIL FILTER SCREEN	FILTRO COLADOR DE ACEITE
22	E04050002	SPRING, OIL FILTER SCREEN	RESORTE DE FILTRO / COLADOR DE ACEITE
23	E04050001	CAP, TAPPET ADJUSTING HOLE	TORNILLO DE DRENAJE
24	E04020002	OIL SEAL 14×28×7	SELLO DE ACEITE
25	E05030016	BEARING (6204)	RODAMIENTO (6204)
26	E04060046	BOLT M6×50	TORNILLO M6 X 50
27	E04060025	BOLT M6×95	PERNO, M6×95
28	E04020006	GASKET, CRANKCASE	EMPAQUETADURA DE CARTER




E05 = 曲轴 & 活塞 / CRANKSHAFT & PISTON / CIGÜEÑAL, PISTON Y ANILLOS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E05020001	ASSEMBLY, CONNECTING ROD CRANKSHAFT	CIGÜEÑAL COMPLETO
2	E05010005	ASSEMBLY, PISTON RING	JGO. ANILLOS STD.
3	E05010002	PISTON	PISTON
4	E05010004	CIRCLIP, PISTON PIN	ANILLO DE RETENCIÓN PISTÓN
5	E05010003	PISTON PIN	PISTON PIN
6	E05030001	SEMICIRCULAR KEY 25×14×4	LLAVE SEMI-CIRCULAR 25 X 14 X 4
7	E05030024	LOCK NUT M16×1-6H (LEFT)	TUERCA DE CIERRE IZQUIERDO
8	E13030005	THRUST WASHER 16.2×3×22.5	ESPACIADOR 16.2×3×22.5
9	E05030002	DRIVEN GEAR ASSEMBLY, BALANCE	EJE BALANCE DE ENGRANAJE
10	E05030010	BEARING (6203)	RODAMIENTO 6203
11	E05030004	BALANCE SHAFT	EJE DE BALANCE
12	E05030001	SEMICIRCULAR KEY 25×14×4	LLAVE SEMI-CIRCULAR 25 X 14 X 4
13	E05030005	BEARING (6303)	RODAMIENTO 6303




E06 = 汽缸体 / CYLINDER BLOCK / CILINDRO DE MOTOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E06010001	CYLINDER BLOCK COMP， BLACK	BLOQUE CILINDRO DE MOTOR
2	E06020002	GASKET ASSY,CYLINDER HEAD	EMPAQUETADURA DE TAPA DE VALVULA
3	E06020001	GASKET,CYLINDER BLOCK	EMPAQUETADURA DE CILINDRO
4	E06030001	DOWEL PIN 10×20	PASADOR 10 X 20




E07 = 汽缸头和盖 / CYLINDER HEAD & COVERS / CULATA Y CUBIERTAS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E07010002	CYLINDER HEAD ASSY， BLACK	CULATA
2	E07010011	CYLINDER HEAD UPPER COVER， BLACK、SILVER	TAPA VALVULA
3	E07030001	SEAL RING, CYLINDER HEAD UPPER COVER	EMPAQUE TAPA CULATA
4	E07050001	PIPE COMP,INTAKE (JQ-18)	CONECTOR DEL CARBURADOR
5	E07020001	SPARK PLUG (D8TC)	BUJÍA DE ENCENDIDO(D8TC)
6	E07040023	STUD M8×35	ESPARRAGOS M6 X 20
7	E07050004	GASTKET	EMPAQUETADURA
8	E07050005	RUBBER	CAUCHO
9	E07030002	O-RING 33.5×3	O-RING 33.5 X 3



E08 = 齿轮 / GEAR SHIFTING / TAMBOR SELECTOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E08010008	GEARSHIFT DRUM	SELECTOR DE CAMBIOS
2	E08010009	ASSEMBLY, GEARSHIFT LEVER	EJE DE CAMBIOS COMPLETO
3	E08040002	ASSEMBLY, LOCATING PLATE	SWITCH DE ROTOR NEUTRAL
4	E07040005	SPRING, LOCATING PLATE	RESORTE
5	E08010003	SHAFT, FORK SPREADER	EJE GUIA DE HORQUILLA
6	E08010007	STOPPING PLATE	PLATO DE ENGRANAJE PRINCIPAL
7	E08010006	LEFT FORK SPREADER, COUNTERSHAFT	HORQUILLA IZQUIERDA DE CAMBIOS
8	E08010005	FORK SPREADER, MAINSHAFT	HORQUILLA CENTRAL DE CAMBIOS
9	E08010004	RIGHT FORK SPREADER,COUNTERSHAFT	HORQUILLA DERECHA DE CAMBIOS




E09 = 左曲轴箱 / LEFT CRANKCASE COVER / CUBIERTA IZQUIERDA DE MOTOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E09010016	ASSEMBLY, RIGHT CRANKCASE COVER， BLACK	CARCAZA TAPA EMBRAGUE
2	E12030001	GASKET, RIGHT CRAMKCASE COVER	EMPAQUETADURA DE TAPA DE MOTOR
3	E09050016	DIPSTICK	MEDIDOR DE ACEITE
4	E12030007	O-RING 18×3	O-RING 18 X 3
5	E12020001	CONTROLLING ARM ASSEMBLY,CLUTCH	PALANCA DE CLUTCH
6	E09050017	SPRING, CONTROLLING ARM, CLUTCH	RESORTE DE PALANCA DE CLUTCH
7	E12030002	OIL SEAL 16×28×7	SELLO DE ACEITE
8	E09010017	DECORATE COVER, RIGHT CRANKCASE COVER， BLACK+E1412	DECORACION DE CARCAZA TAPA EMBRAGUE
9	E07040006	SCREW PHILLIPS X 10	TORNILLO PHILLIPS X 10
10	E12050002	WINDOW, OIL LEVEL	MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE
11	E09050018	BOLT M8×45	TORNILLO M8 X 45
12	E09050001	BOLT M8×40	TORNILLO M8 X40




E10 = 磁电机 / MAGNETO / GENERADOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E10020001	ROTOR ASSEMBLY, MAGNETO	ROTATOR
2	E10010002	STATOR ASSEMBLY, MAGNETO	ESTATOR




E11 = 油泵 & 汽油过滤器 / OIL PUMP&OIL FILTER COMP / BOMBA DE ACEITE Y FILTROS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E11020001	ASSEMBLY, OIL FILTER	FILTRO DE LA BOMBA DE ACEITE
2	E11010001	OIL PUMP	BOMBA DE ACEITE
3	E11040001	CHAIN, OIL PUMP	CADENILLA
4	E05030019	DRIVE SPROCKET ASSEMBLY, OIL PUMP	PIÑON DE DIRECCION BOMBA DE ACEITE
5	E11010005	COVER, SPROCKET WHEEL, OIL PUMP	PIÑON DE BOMBA DE ACEITE




E12 = 右箱体 / RIGHT CRANKCASE COVER / CUBIERTA DERECHA DE MOTOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E12010016	FRONT COVER, LEFT CRANKCASE， BLACK	CUBIERTA TAPA ESTATOR
2	E09030001	GASKET, FRONT COVER, LEFT CRANKCASE	EMPAQUETADURA DE CUBIERTA
3	E12010018	COVER, DOUBLE GEAR	CUBIERTA DE REDUCTOR DE ENGRANAJE
4	E09030002	O-RING 62×3	O- RING 62 X 3
5	E04060012	CAP, SMALL VIEW HOLE	CAP, INSPECTION HOLE
6	E09030006	O-RING 13.2×2.65	O-RING 13.8 X 2.5
7	E12030005	O-RING 27.4×2.65	O- RING 27.4 X 2.65
8	E12010017	DECORATE COVER, FRONT COVER	CUBIERTA DE DECORACION
9	E04060013	DOWEL PIN 10×14	PASADOR 10×14
10	E13020001	NEEDLE BEARING (HK101410)	RODAMIENTO DE AGUAJA HK101410
11	E12010013	REAR PART, LEFT CRANKCASE COVER	TAPA PIÑON DE SALIDA
12	B06100001	BOLT M8×20	TORNILLO M8 X 20
13	E04060006	BOLT M8×25	TORNILLO M8 X 25
14	E12060012	BOLT M8×28	TORNILLO M8 X 28
15	E09050003	BOLT M8×50	TORNILLO M8 X 50
16	E09050001	BOLT M8×50	TORNILLO M8 X 50




E13 = 启动马达 / STARTING MOTOR / ARRANQUE DE MOTOR

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E13010001	STARTING MOTOR ASSY， BLACK	MOTOR DE ARRANQUE
2	E13020005	STARTER GEAR	CONJ ENGRANAJE DE ARRANQUE
3	E13020003	GEAR,CONNECTED,2	ENGRANAJE DUAL (2)
4	E13020002	GEAR,CONNECTED,1	ENGRANAJE DUAL (1)
5	E13010010	GEARSHAFT,CONNECTED	EJE DE ENGRANAJE DUAL (2)
6	E13010004	GEARSHAFT,CONNECTED	EJE DE ENGRANAJE DUAL (1)
7	E13020004	STARTER CLUTCH COMP.	EMBRAGUE DE ARRANQUE



E14 = 传动系统 / TRANSMISSION / TRANSMISION

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E14020002	ASSEMBLY, KICK STARTING SHAFT	EJE DE ARRANQUE COMPLETO
2	E14020003	ASSEMBLY, COUNTERSHAFT	CONJ. EJE SECUNDARIO DE TRANSMISION
3	E14020004	ASSEMBLY, MAINSHAFT	EJE PRIMARIO COMPLETO
4	E14010001	DRIVE SPROCKET	PIÑÓN DELANTERO 15D
5	E14040001	FIXING PLATE, DRIVE SPROCKET	PLACA FIJA



E15 = 组件 / KIT AND SETS / SETS Y KITS

ITEM	UM Part #	Description	Spanish
1	E05010061	PISTON KITS STD	KIT DE PISTON STD
1	E05010062	PISTON KITS 0.25	KIT DE PISTON 0.25
1	E05010063	PISTON KITS 0.50	KIT DE PISTON 0.50
1	E05010064	PISTON KITS 0.75	KIT DE PISTON 0.75
1	E05010065	PISTON KITS 1.00	KIT DE PISTON 1.00
1	E05010066	PISTON KITS 1.1	KIT DE PISTON 1.1
2	E05010105	PISTON RING,SET STD	KIT DE ANILLO DE PISTON STD
2	E05010106	PISTON RING,SET 0.25	KIT DE ANILLO DE PISTON 0.25
2	E05010107	PISTON RING,SET 0.5	KIT DE ANILLO DE PISTON 0.5
2	E05010108	PISTON RING,SET 0.75	KIT DE ANILLO DE PISTON 0.75
2	E05010109	PISTON RING,SET 1.00	KIT DE ANILLO DE PISTON 1.00
3	E02030005	CARBURATOR KIT - TYPE A	KIT DE CARBURADOR - TIPO A
3	E02030013	CARBURATOR KIT - TYPE B	KIT DE CARBURADOR - TIPO B
4	E02040006	GASKET KIT	JUEGO/KIT/ SET DE EMPAQUES CG 200 BALANCEADO